

Configuration du **Twin30** *SESAM Vitale*

Logiciel **EI96 v3.00**



La procédure décrite dans ce document permet de mettre à jour successivement :

1. La **DATE** courante.
2. L'**HEURE** courante.
3. L'adresse physique, appelée **NUMERO LECTEUR**
4. Le type de **LIAISON** utilisé : COM0 (liaison série) ou USB.
5. La **VITESSE** de communication du lecteur si la liaison choisie est COM0.

N.B. :

Parmi ces paramètres, l'adresse physique du Twin30 et la vitesse de communication doivent être **identiques** :

- dans le fichier de configuration GALSS.INI :
 - l'adresse physique correspond au champ '**PAD**' dans le fichier GALSS.INI
 - la vitesse est paramétrée dans le champ '**Caractéristiques**' du fichier GALSS.INI
- dans la mémoire du Twin30.

Remarque :

Il n'est pas possible de modifier le numéro de série du Twin30.
Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation.

ACCES A LA PROCEDURE DE MISE A JOUR

Le menu de configuration du Twin30 est accessible en appuyant successivement sur les touches 'F' puis '0' (menu '0-NOYAU') et enfin '3' (menu '3-INITIALISATION').

PROCEDURE : Les messages suivants s'affichent sur Twin30 :

INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L'utilisateur choisit, avec la touche \blacklozenge , le menu désiré.

❖ PARAMETRAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'utilisateur choisit le menu 'DATE ET HEURE'.

Twin30 affiche les messages suivants :

DATE ET HEURE
REGLER DATE
REGLER HEURE

La mise à jour de la date s'effectue en choisissant le menu 'REGLER DATE'. (cf. 1)

La mise à jour de l'heure s'effectue en choisissant le menu 'REGLER HEURE'. (cf. 2)

REGLER DATE
22/10/2004
JJ/MM/AAAA

(1)

Vérifier que la date du jour est correcte, puis valider (appui sur la touche **verte**).

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de la date réelle au format JJ/MM/AAAA (l'année est sur 4 chiffres). Valider.

REGLER HEURE
10:54
HH:MM

(2)

Vérifier que l'heure est correcte, puis valider.

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de l'heure réelle au format HH:MM. Valider.

❖ VISUALISATION DU NUMERO DE SERIE

L'utilisateur choisit le menu 'NO SERIE'. Twin30 affiche le message suivant :

No série
00009999
(VISUALISATION)

L'utilisateur a la possibilité de visualiser le numéro de série du lecteur.

Sa valeur ne peut pas être modifiée.

❖ PARAMETRAGE DE LA LIAISON TWIN30 / POSTE DE TRAVAIL

L'utilisateur choisit le menu 'CONNEXION CAISSE'.

Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la liaison Twin30 / Poste de travail, soit le numéro de lecteur (cf. 3), le type de liaison (cf. 4) et la vitesse (cf. 5).

Twin30 affiche successivement les messages suivants :

CONNEXION CAISSE	
ACTIVE	<input checked="" type="radio"/>
DESACTIVE	<input type="radio"/>

Ce paramètre doit toujours être à 'ACTIVE'.
Valider.

NO DE LECTEUR
02 (00 A 14)

(3)
Ce paramètre représente l'adresse physique du Twin30. La valeur affichée par défaut est "02" (valeur utilisée pour SESAM VITALE)
Pour modifier cette valeur, saisir le n° de lecteur sur les touches du clavier du Twin30, puis valider.

Nota : L'adresse physique du Twin30 choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI (valeur PAD) du poste de travail.

LIAISON SERIE	
COM0	<input checked="" type="radio"/>
USB	<input type="radio"/>

(4)
L'utilisateur choisit, avec la touche \blacklozenge , le type de liaison entre Twin30 et le poste de travail. La valeur affichée par défaut est "COM0".

La sélection de "COM0" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un port série (câble Twin30 RS232).

La sélection de "USB" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un port USB (câble Twin30 USB).

VITESSE	
2400	<input type="radio"/>
4800	<input type="radio"/>
9600	<input checked="" type="radio"/>
19200	<input type="radio"/>

(5)

Ce paramètre représente la vitesse de communication entre Twin30 et le poste de travail. Il est accessible uniquement si la liaison choisie est "COM0".

"9600" (valeur par défaut) et "19200" sont les deux seules vitesses utilisables en SESAM VITALE.

Choisir la vitesse avec la touche \blacktriangleup puis valider.

Nota : La vitesse choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI du poste de travail. (GALSS.INI => champ 'Caractéristiques = **9600**,1,8,0,0' ou **19200**,1,8 ,0,0)

A la fin de la mise à jour de chaque paramètre, Twin30 retourne au message d'accueil de l'initialisation, soit le message suivant :

INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L'utilisateur a alors la possibilité de visualiser ou de modifier un nouveau paramètre par le choix du menu correspondant.

Si la mise à jour des paramètres est terminée, l'utilisateur quitte la configuration du Twin30 en appuyant sur la touche **rouge**.

Twin30 affiche alors le message suivant :

TERMINAL PRET	
ATTENTE ORDRE	
19/12/2004	11:10:10

Twin30 est configuré.

Le poste de travail peut dialoguer avec Twin30.

Les descriptions, représentations et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel. SAGEM Monétel SAS se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traduction réservés pour tous pays.

Les marques et logos SAGEM et SAGEM Monétel sont la propriété des sociétés SAGEM SA et SAGEM Monétel SAS.

SAGEM Monétel SAS

Société par actions simplifiée au capital de 20.121.452 euros – 442 508 271 R.C.S. PARIS
Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS – France

Adresse commerciale :
1, rue Claude-Chappe - BP 346 – 07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX - France
Téléphone : +33 4 75 81 40 40 - Fax : +33 4 75 81 43 00