



Installez le lecteur PRIUM-3S Xiring en USB sous Windows Vista

Installez le lecteur PRIUM-3S Xiring en USB sur un ordinateur équipé de Windows Vista.

1 Installation du pilote USB :



Ne branchez pas le lecteur

A cette étape, le lecteur USB PRIUM-3S Xiring **ne doit pas** être connecté à l'ordinateur.

Seul, le câble de connexion, doit être branché au lecteur (sous le capot arrière du lecteur, voir page 6 du manuel CD).




Insérez le CDROM dans le lecteur de CD-ROM.

Par le menu de Windows Démarrer / Ordinateur,


- explorez le contenu du CD-ROM "XIRING - PRIUM-3S",
- ouvrez le dossier **Drivers USB pour PC**,
- exécutez **Setup_WXP_WVista.exe**
- validez les éventuelles demandes d'autorisation de sécurité de Windows.

L'installateur des pilotes XIRING s'ouvre.
Cliquez sur **Suivant** puis sur **Installer**.




Validez une éventuelle demande d'autorisation de Windows.

Patientez ...
Cliquez sur **Installer ce pilote quand même**.




Cliquez sur le bouton **Terminer**.
Retirez le CD-ROM.



Branchez votre lecteur USB Xiring à un port USB de votre ordinateur.


- Il est fortement conseillé de toujours connecter votre lecteur USB Xiring au même port USB de votre ordinateur.
- Préférez un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.
- Evitez de connecter votre lecteur USB Xiring au travers d'un Hub USB.

Un nouveau matériel est détecté. Cliquez sur **Rechercher et installer le pilote logiciel**.









Validez une éventuelle demande d'autorisation de Windows en cliquant sur **Continuer**.

Patientez ...
Cliquez sur **Je ne possède pas ce disque**.




Cliquez sur **Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur**.






2 Paramétrage de Vega :

Ouvrez Vega, puis à partir du monde **Outils**, cliquez sur l'onglet **SESAM-Vitale**, puis sur **Lecteur de carte**.



Sélectionnez le **Port de communication** (port COM) que vous avez relevé, puis **validez**.



L'installation du lecteur PRIUM-3S Xiring est terminée.

N.B.: Reportez-vous au manuel de votre lecteur SESAM-Vitale pour son paramétrage éventuel.